

# IRON HAUS

French Style Columns  
Columnas exclusivas en  
Uruguay



DISEÑO, ATEMPORAL, ARTESANAL.

# Sommaire

IRON  
HAUS

- 02 Nuestro Estilo
- 03 La pieza
- 04 Puesta en Obra
- 05 Contactános

# NUESTRO ESTILO

IRON  
HAUS



Columnas decorativas de hierro de estilo francés, pensadas para aportar elegancia y carácter a los espacios.

Cada pieza combina diseño atemporal y calidad, elevando ambientes como galerías, pérgolas, terrazas o barbacoas.

Somos emprendedores en Uruguay enfocado a un público exigente que valora el diseño exclusivo, los materiales de alta calidad y la practicidad.

Nuestras columnas se integran con naturalidad a distintos estilos, aportando sofisticación, presencia y una estética que perdura en el tiempo.

# LA PIEZA

FRENCH STYLE  
COLUMNS, EXCLUSIVAS EN  
URUGUAY.

Cada columna esta moldeada por artesanos del hierro para clientes que buscan un producto excepcional.

- Sostén
- Diseño
- Calidad
- Prácticidad
- Durabilidad

Cada columna esta diseñada para sostener techos livianos como: pérgolas, barbacoas, galerías y aleros.

La columna mide 3mts de alto y se debe ajustar en obra definiendo la medida del techo al piso.

Tiene un diámetro de 8cm aprox.

Los accesorios son regulables, levemente ajustados al caño, se terminan de fijar una vez instalada la columna (ajustarlos con masilla plástica o sellador poliuretánico).

## Detalles

*Capitel con relieve*

*Nudo circular*

*Flor*

*Nudo final+ Base*



# PUESTA EN OBRA

- 01 **Herramientas necesarias** Para comenzar correctamente, recomendamos contar con las herramientas adecuadas para que el trabajo se realice de forma eficiente y ordenada. Sugerimos tener a mano lo siguiente:  
A. Pala – Herramienta fundamental para iniciar la excavación.  
B. Cinta métrica – Permite controlar la profundidad alcanzada.  
C. 2 bolsas de cemento – Idealmente ya premezcladas con la proporción correcta (3:2:1)
- 02 **Excavación de la base** Excavar un pozo cuadrado de 60 cm x 60 cm x 60 cm. Estas dimensiones permiten distribuir correctamente el peso de la columna y de la estructura superior.
- 03 **Colado del hormigón** Rellenar el pozo con hormigón utilizando una mezcla 3:2:1 (3 partes de árido, 2 partes de arena y 1 parte de cemento).
- 04 **Instalación de la placa de anclaje** Con el hormigón aún fresco, colocar la placa de anclaje en la posición donde irá la columna.  
La placa debe contar con ganchos de hierro #8 embebidos en el hormigón, asegurando una unión firme entre la base y la columna.  
La placa funciona como punto de soldadura y permite, si fuera necesario, reemplazar la columna en el futuro. Una vez que el hormigón haya fraguado (24 a 48 horas), soldar la columna a la placa de anclaje.
- 05 **Colocación de elementos decorativos** Con la columna instalada, colocar la base, el nudo y el capitel en sus posiciones correspondientes, ajustando los tornillos de fijación de cada elemento decorativo.



# IRON HAUS

PONGÁMONOS EN CONTACTO

---

[WWW.IRONHAUS.UY](http://WWW.IRONHAUS.UY)

Whatsapp: 098 624 031  
[vgomez@ironhaus.uy](mailto:vgomez@ironhaus.uy)  
[@ironhausuy](https://www.instagram.com/ironhausuy)